

Kit ITE comporte :

- 1 Entretoise Aluminium Ø 16/12 (Longueur égale à la largeur d'isolation)
- 1 Tige filetée inox M10 + Ecrou M10 + Rondelle
- 1 Tamis scellement chimique



Etapes :

- Percer ITE + mur Ø16
- Insérer tamis + tube dans le mur
- Remplir le tamis et le tube à l'aide de scellement chimique
- Insérer les fixations en tournant

